

Jackery

SolarSaga 100

ВИХІД: 100ВТ / 18В

**КЕРІВНИЦТВО
КОРИСТУВАЧА**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ПОКУПЕЦЬ: _____

СЕРІЙНИЙ НОМЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖУ: _____

ТЕРМІН ГАРАНТІЇ: _____

Підпис, печатка _____

Jackery Inc.

TM © 2022 Jackery Inc. Всі права захищені.

Технічні параметри

Назва продукту	Jackery SolarSaga 100
Пікова потужність	100 Вт
Напруга живлення	18 В
Сила струму	5,55 А
Напруга розімкнутого ланцюга	21,6 В
Струм короткого замикання	6,1 А
Вихід USB-A	5В ==2,4 А
Вихід USB-C	5В ==3 А
Діапазон робочих температур	від -10°C до 65°C
Розміри (у розкладеному вигляді)	1220 x 535 x 20 мм
Розміри (у складеному вигляді)	610 x 535 x 35 мм

Рекомендації з безпеки

- * Не згинайте та не розгинайте складну сонячну панель на кут більше ніж 30°, щоб не зламати її.
- * Вихідний ланцюг (роз'єм) сонячних панелей має бути правильно, якісно підключений до обладнання/перехідників. Будь ласка, не замикайте позитивний і негативний полюси.
- * Перевірте стан підключення кожного компонента, включаючи кабелі, дроти та штекери.
- * Не замочуйте сонячні панелі у воді чи іншій рідині.
- * Не мийте сонячну панель м'якими засобами тощо; обережно протирайте її вологою тканиною.
- * Не використовуйте та не зберігайте сонячні панелі поблизу відкритого вогню, джерел тепла або легкозаймистих матеріалів.
- * Не дряпайте поверхню сонячних панелей гострими предметами, не намагайтеся відкрити її за допомогою ножа, молотка тощо, та на наступайте на неї.
- * Не допускайте впливу на сонячні панелі агресивних речовин, які можуть їх пошкодити.
- * Не розбирайте, не ремонтуйте власноруч сонячні панелі чи їх елементи.
- * Не заряджайте автомобільні та інші акумулятори напряму під'єднавши їх до сонячної панелі.
- * Не кладіть важкі та/або гострі предмети на сонячні панелі.
- * Тримайте панелі подалі від дітей та тварин.

Служба підтримки клієнтів



Гарантія 24 місяці



Постійна технічна підтримка



service@jackery.pro



0800 33 22 32 (безкоштовно по Україні)

Гарантія

На продукт поширюється обмежена гарантія від Jackery для первинного покупця, яка поширюється на дефекти виготовлення та дефекти матеріалів протягом 24 місяців із дати придбання. Гарантія не поширюється на пошкодження внаслідок звичайного зносу, зміни/переробки конструкції, неправильного використання, недбалості, нещасного випадку, стихійного лиха або технічного обслуговування не представником авторизованого сервісного центру. Використання даної сонячної панелі з іншою батареєю, окрім як в Jackery Explorer, може анулювати гарантію. Протягом гарантійного терміну та при підтвердженні дефектів цей виріб буде замінено при наявності повністю заповненого оригіналу гарантійного талону на цей виріб з підписом та печаткою продавця.

Запитання, що часто задаються

3: Який тип акумуляторів можна заряджати цими сонячними модулями?

- Модельний ряд Jackery Explorer (напряму)
- Герметичні свинцево-кислотні акумулятори (через контроллер заряду)
- Свинцево-кислотні акумулятори заливного типу (через контроллер заряду)
- Лужні (нікель-кадмієві, нікель-залізні) акумулятори (через контроллер заряду)

3: Як очистити поверхню сонячної панелі?

Пил і бруд з поверхні спочатку потрібно видалити м'якою щіткою. Використовуйте вологу тканину, щоб протерти поверхню сонячного модуля, щоб видалити залишки пилу або бруду. Будь-які забруднення слід якомога швидше видалити з поверхні сонячної панелі, щоб уникнути зниження продуктивності.

3: Чи складні сонячні модулі водонепроникні?

Зі сторони сонячних елементів панель не боїться води, вологи. Але в частині виходу кабелю живлення та USB-роз'ємів панель не можна мочити. Тому рекомендується берегти панель від будь-якого прямого впливу води та інших рідин.

Зв'яжіться з нами

З будь-якими запитаннями чи коментарями щодо наших продуктів, будь ласка, надішліть електронний лист на адресу hello@jackery.pro, і ми відповімо вам якомога швидше.

З сервісних/гарантійних питань Ви можете зв'язатися з нами за допомогою контактів, що вказані в цьому керівництві.